






Contenu ...

Grille amovible (non illustrée)  
sur les satellites



**Verticalement :** n'utilisez pas le  
caisson de sous-graves sans support.

**Horizontalement :** enlevez le  
support et utilisez les coussins  
amortisseurs sur chaque coin.



La télécommande  
comprend une  
pile au lithium  
CR 2025 3V

MISE EN GARDE : le système  
fonctionne uniquement à  
l'aide de la télécommande.

**Câble  
d'alimentation CA  
de 1,8 m** ce bout  
vers le caisson de  
sous-graves



1

Ce bout vers la  
prise murale

**Câble optique  
de 1,2 m ... à  
la boîte de  
contrôle  
"DIGITAL IN"**



2

... à la TV  
pour audio  
numérique


**Câble 3,5 mm  
de 1,8 m  
... à la boîte  
de contrôle  
"ANALOG IN"**



3

... 3,5 mm à la  
TV pour audio  
analogique

**Câble d'enceinte  
de 4,5 m  
... au caisson de  
sous-graves**



4

... à l'enceinte

**Câble de  
contrôleur  
de 3 m ... à la  
boîte de contrôle  
"TO SUB"**




5


... au caisson de  
sous-graves

**AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ LIRE LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ COMPRIS DANS LE MANUEL DE L'UTILISATEUR.**

**1 Raccordez les deux enceintes**




**2 Raccordez le caisson de sous-graves**




**Utilisation du caisson en position horizontale :**


**IMPORTANT:** utilisez les coussins amortisseurs (compris) pour assurer le dégagement au sol nécessaire.



**3 Raccordez la boîte de contrôle**




**CONSEIL :** si, après la configuration et la mise en marche, vous n'obtenez pas de son, appuyez sur le bouton « Input » de la télécommande.




L'interrupteur de **NIVEAU** du caisson de sous-graves est réglé à midi, ce qui correspond à la préférence générale. Si vous le souhaitez, réglez-le pour correspondre au niveau sonore des enceintes.

**FACULTATIF :**

**A** Desserrez le support, placez l'enceinte à l'angle souhaité, puis resserrez-le.



**B** Utilisation de la boîte de contrôle avec Apple TV



Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de configuration Apple TV.